POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CAMARA DE HUMO
MARCA: RECYCLE COLORS BY MASTER
MODELO**:** **RC-FOG400**
CONTENIDO: 1 PIEZA (NO INCLUYE ACCESORIOS)

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA:_____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3

>>Página 12<<

MANUAL DEL USUARIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRODUCTO: **CAMARA DE HUMO**
MARCA: **RECYCLE COLORS BY MASTER**
MODELO: **RC-FOG400**
CONTENIDO: **1 PIEZA (NO INCLUYE ACCESORIOS)**

RC-FOG400

>>Página 1<<

www.master.com.mx ventas@master.com.mx LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

Gracias por adquirir productos RECYCLE COLORS BY MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

ADVERTENCIA

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVA CAMARA DE HUMO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL

ADVERTENCIA

ASEGURESE DE QUE ESTE DESCONECTADO DE LA RED ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER SERVICIO

ANTES DE UTILIZAR SU CAMARA DE HUMO ASEGURESE DE LO SIGUIENTE

1.- Antes de transportar su CAMARA DE HUMO inspeccione y asegúrese de su debido embalaje.

2.- Mantenga el dispositivo seco, no permita el contacto con agua o cualquier otro líquido, polvo, tierra y líquidos calientes.

3.- Para uso interior únicamente.

4.- Si la CAMARA DE HUMO tiene contacto con el agua, humedad o niebla, inmediatamente desconéctela y póngase en contacto con el centro de servicio calificado antes de usarla.

>>Página 2<<

MANUAL DEL USUARIO

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto RECYCLE COLORS BY MASTER

Póngase en contacto con nosotros mediante:

* Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su e-mail
* Atención personalizada: Gerencia de calidad y soporte técnico.

- A toda la república. Lada sin costo; 01 800 670 7079 y 01 800 849 3448.
- Local: 58-87-49-22 y 58-87-81-42
- Para ambos teléfonos solicite las extensiones: 255, 226 y /o 551.

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERA.

Recycle Colors by MASTER

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

>>Página 11<<

www.master.com.mx ventas@master.com.mx LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

ESPECIFICACIONES TECNICAS

a) Alimentación: 120 Vca 60 Hz

b) Consumo de energía: 400 W

c) Tiempo de calentamiento: 4 minutos

d) Salida: 40 metros cúbicos por minuto

e) Capacidad del depósito: 250 ml

f) Longitud del cable de alimentación: 1,70 m

g) Longitud del cable del disparo: 1,70 m

h) dimensiones: 220 x 120 x 100 mm.

>>Página 10<<

MANUAL DEL USUARIO

5.- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté aplastado o dañado. Nunca deje que el cable de alimentación entre en contacto con otros cables.

6.- Cuando su CAMARA DE HUMO no este en uso, o antes de realizarle cualquier servicio, asegúrese de que se encuentre desconectada de la red eléctrica, Incluso antes de llenar el depósito. Nunca desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación.

7.- Es muy importante poner a tierra el conductor amarillo-verde con el fin de cumplir con las regulaciones de seguridad.

8.- Cuando sustituya el fusible, por favor, que sea de las mismas características (F4A/250V).

9.- La conexión eléctrica debe de ser realizada por personal calificado.

10.- Antes de la instalación asegúrese de que la tensión y la frecuencia local, corresponda con la requerida por su CAMARA DE HUMO.

PRECAUCION DAMP CALIENTE!

NUNCA APUNTE LA BOQUILLA DE SALIDA DIRECTAMENTE A UN SER VIVO, PARA EVITAR QUEMADURAS

1.- Nunca añada ningún tipo de líquido inflamable en el líquido para niebla.

2.- La boquilla de salida alcanza altas temperaturas, debe tener cuidado de que nadie se ponga en contacto con la misma.

3.- La producción de niebla es muy caliente, evite que alguien se ponga en contacto con ella a menos de 1 m de distancia de la boquilla.

>>Página 3<<

www.master.com.mx ventas@master.com.mx LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

4.- Nunca apunte la boquilla de salida al fuego.

5.- Por favor asegúrese de que su cámara de humo este bien cerrada con todos los tornillos reforzados necesarios, antes de su uso. Nunca utilice el aparato abierto.

ADVERTENCIA

MANTENGA POR LO MENOS A UNA DISTANCIA DE 0.5 m ENTRE LA FIJACION Y MATERIALES INFLAMABLES

1.- Este dispositivo es una máquina de humo que genera la niebla artificial, humedeciendo líquidos especiales de niebla por un elemento de calentamiento bajo presión.

2.- No toque el cuerpo de la cámara de humo con la mano durante su funcionamiento, alcanza altas temperaturas, provocando quemaduras.

3.- Asegúrese de colocar su CAMARA DE HUMO en un área bien ventilada.

4.- Asegúrese de que las ranuras de ventilación de la CAMARA DE HUMO, no estén bloqueadas.

5.-Deje un espacio libre de al menos 20 cm por ambos lados y la parte superior de su CAMARA DE HUMO.

6.- La boquilla de salida alcanza altas temperaturas durante el funcionamiento. Mantenga los materiales inflamables retirados (por lo menos 50 cm de la boquilla).

7.- No conecte su CAMARA DE HUMO en cualquier contacto o extensión.

>>Página 4<<

MANUAL DEL USUARIO

IMPORTANTE

Una vez entregado el producto de RECYCLE COLORS BY MASTER como producto nuevo y presentando un funcionamiento correcto. Es responsabilidad del usuario final el apegarse a la forma correcta de utilizar y los tiempos en los que se debe realizar mantenimiento, mencionados en el presente manual.

La garantía no cubre:

- Daños por mal uso del producto
- Alteración por apertura del producto
- Mantenimiento realizado por personal no autorizado

>>Página 9<<

www.master.com.mx ventas@master.com.mx LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.- La CAMARA DE HUMO debe permanecer seca, evitando el trabajo en lugares húmedos o con exposición al agua.

2.- Limpie el exterior con un paño seco.

3.- tenga cuidado de que el fluido de humo no contamine. Siempre vuelva a colocar el tapón del depósito después de llenarlo.

4.- Se recomienda la limpieza frecuente de la bomba y la resistencia interna (aproximadamente después de 40 horas de uso) con productos de limpieza especiales. Por favor, póngase en contacto con su centro de servicio.

5.- Cuide que no se introduzcan piezas en el interior de la CAMARA DE HUMO. Las operaciones de mantenimiento mayor y de servicio deben ser llevadas a cabo por un distribuidor autorizado y/o personal calificado.

>>Página 8<<

MANUAL DEL USUARIO

8.- No permitir la instalación, operación y mantenimiento por parte de personal sin los conocimientos básicos de funcionamiento del equipo, la mayoría de los daños son producto del uso incorrecto.

9.- Por favor, no utilizar su CAMARA DE HUMO en movimiento.

10.- Por favor, si requiere de transportar su CAMARA DE HUMO, utilice el empaque original.

CUIDADO **ESTE DISPÓSITIVO SE CALIENTA**
DESCONECTAR DE LA RED Y DEJAR ENFRIAR
DURANTE 20 MINUTOS ANTES DE TRANSPORTAR

RELLENANDO EL DEPOSITO DE LIQUIDO PARA NIEBLA

Por favor utilice solo líquido de alta calidad a base de agua; de niebla líquida y fragancias especiales.

1.- Primero desconecte de la red eléctrica su cámara de humo.

2.- Coloque su CAMARA DE HUMO sobre una superficie plana y retire el tapón del Depósito. (Figura 1)

3.- Llene el depósito con el líquido suficiente. No llene en exceso.

4.- Los líquidos a base de aceite, líquidos de baja calidad, fragancias o perfumes no especiales echas para cámaras de humo, pueden dañar el buen funcionamiento del equipo.

>>Página 5<<

www.master.com.mx ventas@master.com.mx LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

5.- Cerrar el depósito con su respectivo tapón.

6.- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con tierra.

7.- La CAMARA DE HUMO requiere aproximadamente de 4 minutos para calentarse y comenzar la nebulización.

Figura 1

OPERACION

1.- Verifique que el interruptor de apagado / encendido este en modo apagado.

2.- Verifique que el depósito de líquido este Lleno, en caso contrario agregue líquido.

3.- Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica, y espere aproximadamente 4 minutos para que alcance la temperatura adecuada para tener un buen funcionamiento.

4.- La CAMARA DE HUMO puede ser instalada a nivel de piso ó suspendida.

5.- En cualquiera de los dos métodos de instalación, no permita que la inclinación rebase los 15°

>>Página 6<<

MANUAL DEL USUARIO

6.- Tenga cuidado con las leyes y reglamentos locales para su instalación.

7.- Este al pendiente del nivel del depósito del líquido, si se deja funcionando la CAMARA DE HUMO sin líquido puede dañar la unidad.

8.- Si detecta bajo rendimiento de liquido, la producción es baja o la bomba hace ruido inusual, no produce niebla aún cuando el deposito contiene líquido, por favor desconéctelo inmediatamente y póngase en contacto con su centro de servicio calificado.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Antes de reemplazar el fusible, desconecte su CAMARA DE HUMO de la red eléctrica.

1.- Desenrosque el fusible ubicado en la parte trasera, con un desarmador adecuado.

2.- Retire el fusible de la caja de fusibles.

3.- Instale el fusible nuevo en la caja de fusibles (Utilice solo fusibles del mismo tipo y valor).

4.- Vuelva a enroscar la caja de fusibles. (Figura 2)

Figura 2

>>Página 7<<

www.master.com.mx ventas@master.com.mx LADA SIN COSTO 01 800 849 3448